

PROGRAMIRANJE	UNOS ARTIKALA	
<i>POSTUPAK</i>	<i>TASTER</i>	<i>PRIKAZ</i>
Uključivanje kase	Ó	GLAVNI MENI 1)Registracija
Izaberite Programiranje	↓↓↓	GLAVNI MENI 4)Programiranje
Potvrdite izbor	T O T A L	LOZINKA -----
Unesite lozinku npr:30	30	LOZINKA ** -----
Potvrdite lozinku	T O T A L	PROGRAMIRANJE 1)Artikli
Potvrdite izbor	T O T A L	ART kod: 1
Unesite novu šifru artikla npr:25	25	ART kod: 25
Potvrdite	T O T A L	ART kod: 25
Potvrdite	T O T A L	Ime:
Unesite naziv artikla npr: MLEKO	MLEKO	Ime: MLEKO
Potvrdite	T O T A L	Ime: MLEKO

PROGRAMIRANJE	UNOS ARTIKALA	PRIKAZ
POSTUPAK	TASTER	
Potvrdite	T O T A L	Poreska stopa A
Unesemo vrednost poreske stope npr:20% (unosi se cirilicom slovom Ћ)	Prvo se sa tasterom C obriše slovo A a onda se ukucu Ђ	Poreska stopa Ћ
Potvrdite	T O T A L	Poreska stopa Ђ
Potvrdite	T O T A L	Cena: 0.00
Ukucati cenu artikla npr:150 din.	150	Cena: 150
Potvrdite	T O T A L	Cena: 150.00
Potvrdite	T O T A L	Tip cene ART slobodna cena
Potvrdite	T O T A L	Pojedinačna prodaja NE
Potvrdite	T O T A L	Barkod 1: 0
Skenirati bar kod sa proizvoda ili ukucati rucno broj a ako nemate bar kod onda tasterom total preskočite to polje	8601500120605	Barkod 1: 8601500120605
Potvrdite	T O T A L	ART kod 25. Sačuvati? (TL)-DA / (C)-NE

PROMENA	CENA	PRIKAZ
POSTUPAK	TASTER	PRIKAZ
Uključivanje kase	Ó	GLAVNI MENI 1)Registracija
Izaberite Programiranje	↓↓↓	GLAVNI MENI 4)Programiranje
Potvrdite izbor	T O T A L	LOZINKA -----
Unesite lozinku npr:30	30	LOZINKA **-----
Potvrdite lozinku	T O T A L	PROGRAMIRANJE 1)Artikli
Zatim taster	↓	PROGRAMIRANJE 2)Cene
Zatim taster	T O T A L	Promena cene Art kod: 1
Ukucati šifru artikla kojoj menjamo cenu npr:10	10	Promena cene Art kod: 10_
Zatim taster	T O T A L	Promena cene Art kod: 10
Zatim taster	T O T A L	Promena cene Cena: 100.00
Ukucati novu cenu artikla npr:110 din.	110	Promena cene Cena: 110_

PRODAJA	ARTIKALA PUTEM PLU	ŠIFARA
POSTUPAK	TASTER	PRIKAZ
Uključivanje kase	Ó	GLAVNI MENI 1) Registracija
Potvrdite izbor	T O T A L	LOZINKA -----
Unesite lozinku npr:30	30	LOZINKA ** -----
Potvrdite lozinku	T O T A L	PRODAJA 1.Promet-prodaja
Potvrdite	T O T A L	0.00
Unesite šifru artikla npr:5 sa nazivom HLEB i cenom 55 din.	5	0.05
Zatim taster	PLU	HLEB 55.00
Zatim taster	STL	Međuzbir 55.00
Zatim taster	T O T A L	Gotovina 55.00
Kasa odštampa račun		

PRODAJA	ARTIKALA PUTEM	BARKODA
POSTUPAK	TASTER	PRIKAZ
Uključivanje kase	Ó	GLAVNI MENI 1) Registracija
Potvrdite izbor	T O T A L	LOZINKA -----
Unesite lozinku npr:30	30	LOZINKA ** -----
Potvrdite lozinku	T O T A L	PRODAJA 1.Promet-prodaja
Potvrdite	T O T A L	0.00
Skenirajte bar kod sa čitačem npr.Coca Cola i cenom 100 din.		Coca Cola 100.00
Zatim taster Međubir	STL	Međubir 100.00
Zatim taster	T O T A L	Gotovina 100.00
Kasa odštampa račun		

PRODAJA ARTIKALA	PUTEM BARKODA	RUČNI UNOS
<i>POSTUPAK</i>	<i>TASTER</i>	<i>PRIKAZ</i>
Uključivanje kase	Ó	GLAVNI MENI 1) Registracija
Potvrdite izbor	T O T A L	LOZINKA -----
Unesite lozinku npr:30	30	LOZINKA ** -----
Potvrdite lozinku	T O T A L	PRODAJA 1.Promet-prodaja
Potvrdite	T O T A L	0.00
Unos cifre barkoda 5449000133328	Barkod se mora uneti numeričkim tasterima	5449000133328
Zatim taster	BAR	Coca Cola 100.00
Zatim taster	SUB	Međuzbir 100.00
Zatim taster	T O T A L	Gotovina 100.00
Kasa odštampa račun		

STORNIRANJE POSTUPAK	ZADNJEG OTKUCANOG TASTER	ARTIKLA U RAČUNU PRIKAZ
Uključivanje kase	Ó	GLAVNI MENI 1) Registracija
Potvrdite izbor	T O T A L	LOZINKA -----
Unesite lozinku npr:30	30	LOZINKA ** -----
Potvrdite lozinku	T O T A L	PRODAJA 1.Promet-prodaja
Potvrdite	T O T A L	0.00
Unesite šifru artikla npr:5 sa nazivom HLEB i šifru 1 sa nazivom kifla	5	0.05
Zatim taster	PLU	HLEB 55.00
Zatim šifru 1	1	0.01
Zatim taster	PLU	KIFLA 25.00

Da bi stornirali zadnju stavku pritisnemo taster	VD	Storno KIFLA - 25.00
Zatim taster	STL	Međuzbir 55.00
Zatim taster	VD	Storno KIFLA -25.00
Zatim taster	STL	Međuzbir 55.00
Zatim taster	T O T A L	Gotovina 55.00

PRESEK	STANJA	PRIKAZ
<i>POSTUPAK</i>	<i>TASTER</i>	<i>PRIKAZ</i>
Uključivanje kase	Ó	GLAVNI MENI 1) Registracija
Izaberite Izveštaji	↓↓	GLAVNI MENI 2) Izveštaji
Potvrdite izbor	T O T A L	LOZINKA -----
Unesite lozinku npr:30	30	LOZINKA ** -----
Potvrdite lozinku	T O T A L	PRESEK STANJA 1) Presek stanja
Potvrdite	T O T A L	sačekajte.....
Kasa odštampa presek stanja		
A ako želimo da izađemo iz programa onda tasterom Ó se vratimo u glavni meni	Ó Ó	GLAVNI MENI 1) Registracija
Da aktiviramo sledeću smenu pritisnemo total	T O T A L	LOZINKA -----
Unesite lozinku npr:30	30	LOZINKA ** -----
Potvrdite	T O T A L	0.00

IZVEŠTAJ O POSTUPAK	PRODATIM ARTIKLIMA TASTER	NULIRANJE PRIKAZ
Uključivanje kase	Ó	GLAVNI MENI 1)Registracija
Izaberite Nuliranje	↓↓↓	GLAVNI MENI 3)Nuliranje
Potvrdite izbor	T O T A L	LOZINKA -----
Unesite lozinku npr:30	30	LOZINKA ** -----
Potvrdite lozinku	T O T A L	DN.IZVEŠTAJ 1)Dn.izveštaj
Izabrali Nuliranje artikala	↓↓	Dn.izveštaj 3)Nul.artikala
Potvrdite	T O T A L	Izv.po art. 1)Svi
Potvrdite	T O T A L	Sačekajte
Kasa odštampa izveštaj i sa tasterom Ó se vraćamo u glavni meni	Ó Ó	GLAVNI MENI 1)Registracija

DNEVNI	IZVEŠTAJ	
POSTUPAK	TASTER	PRIKAZ
Uključivanje kase	Ó	GLAVNI MENI 1)Registracija
Izaberite Nuliranje	↓↓↓	GLAVNI MENI 3)Nuliranje
Potvrdite izbor	T O T A L	LOZINKA -----
Unesite lozinku npr:30	30	LOZINKA ** -----
Potvrdite lozinku	T O T A L	DN.IZVEŠTAJ 1)Dn.izveštaj
Potvrdite	T O T A L	Dn.izveštaj? DATUM:01-01-22 (0)-DA / (C)-NE
Potvrdite	T O T A L	Štampati ? (TL)-DA / (C)-NE
Potvrdite	T O T A L	sačekajte....
Kasa odštampa dnevni izveštaj		
A ako želimo da izađemo iz programa onda tasterom Ó se vratimo u glavni mreni	Ó Ó Ó	GLAVNI MENI 1)Registracija
Kasu gasimo tasterom 0	0	